

密码：

在 VersaX 系列摄像机的操作上，共有 3 个密码可供设定。

1> 注册账号的密码 (VersaX_Viewer 登录时使用)

此账号和密码注册在服务器上，用来管理和观看用户在服务器上注册的 VersaX 系列摄像机。当运行 VersaX_Viewer 提示输入的账号和密码即为注册的账号和密码或通过主账号设置的子账号和密码。

2> VersaX_Setup 设置的密码

VersaX_Setup 用户在局域网内对 VersaX 系列摄像机进行相应设置，考虑到局域网内的安全性问题，所以提供可以设置密码功能，此密码设置在 VersaX 系列摄像机上，当对某台摄像机设置了密码之后，下次对这台摄像机进行设置时，会提示输入密码，若输入不正确的密码，将无法对相应的摄像机进行设置。

注意：在起用 VersaX_DVR 时，如果需要对这台设置了密码的摄像机进行操作，也需要输入相应的密码，否则无法操作。但此密码对 VersaX_Viewer 没有影响。

3> VersaX_DVR 内设置的密码

VersaX_DVR 内设置的密码，用来锁住 VersaX_DVR 程序，密码设置在程序内，用来防止当管理人员走开时，他人随意进行设置。当设置了密码后，VersaX_DVR 程序将被锁定。除非输入正确的密码，否则无法对程序进行操作。